

Anbringen auf dem Untergrund



1. Übertragfolie

Ihr Aufkleber wurde so vorbereitet, dass Sie mittels Übertragfolie Ihren Aufkleber direkt auf die Scheibe kleben können.



2. Reinigung des Untergrundes

Bitte reinigen Sie die Scheibe gründlich.

Sollte Ihr Aufkleber nicht größer als 30 x 30 cm sein, können Sie die Scheibe trocken wischen.

Ist der Aufkleber größer, empfiehlt es sich, die Scheibe mit einem Gemisch aus Wasser und Spülmittel zu befeuchten.



3. Weiße Schutzfolie entfernen

Lösen Sie die weiße Schutzfolie vom Aufkleber und der durchsichtigen Übertragfolie. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig auf der durchsichtigen Übertragfolie haftet.



4. Kleben auf Untergrund

Kleben Sie den Aufkleber zusammen mit der Übertragfolie auf die Stelle, an der dieser platziert werden soll. Achten Sie darauf, dass keine Blasen unter dem Aufkleber sind.



5. Rakeln

Rakeln Sie auf der Übertragfolie über den Aufkleber. Achten Sie darauf, dass keine Blasen unter dem Aufkleber sind. Sollten Sie im Nassverfahren kleben, muss die Flüssigkeit vollständig unter dem Aufkleber beseitigt werden.

Für das Rakeln kann man auch ein PVC Schneidbrett benutzen.



6. Entfernen der Übertragfolie

Danach lösen Sie die durchsichtige Übertragfolie vorsichtig von der Fläche und dem Aufkleber. Hier empfiehlt es sich, die Folie im spitzen Winkel abzuziehen.

Auch hier muss darauf geachtet werden, dass sich der Aufkleber vollständig von der Übertragfolie löst.



7. Entfernen von Blasen

Entfernen Sie danach alle Blasen mit dem Rakel oder Fingernagel aus dem Aufkleber

■ WICHTIG!

Bitte für mindestens eine Woche keine mechanische Einwirkung (Waschanlage, Heckscheibenwischer), damit die Haltbarkeit des Aufklebers gewährleistet werden kann.